

# SCURION® - Manual asamblare



Setul de asamblare conține:

- 2 șuruburi lungi pentru atașarea carcasei de baterii,
- 3 șuruburi scurte pentru fixarea corpului frontalei pe cască,
- 2 dispozitive de plastic pentru fixarea cablului pe cască.

Vă recomandăm să conduceți cablul frontalei pe interiorul căștii. Ca și alternativă, desigur, puteți folosi cele două dispozitive de plastic pentru fixarea cablului pe exteriorul căștii.



Pregătirea pentru a da gaurile pentru frontală.



Suportul de frontală montat.



Carcasa bateriei.



Carcasa bateriei montată.



Scurion®-ul va fi furnizat probabil gata asamblat – corpul frontalei și carcasa bateriei vor fi conectate..

Pentru ca să puteți conduce cablul prin cască, trebuie detașat mai întâi de la baterie în acest caz. Pentru a face asta, pur și simplu deșurubați conexiunea exterioară (săgeți). Cablu poate fi tras afară.

**ATENȚIE – important pentru rezistența la apă.** Când asamblați din nou verificați dacă cablul se așează bine (înșurubați cu grijă, nu cu forța).



Conexiunea cablului poate fi și mai departe dezasamblată, dar **(ATENȚIE!)** trebuie ca înainte să marcați polaritatea conexiunilor.

Acum cele două limbi mici metalice pot fi presate cu grijă (!) în jos (de exemplu cu o pensetă) – și firele sunt fixate independent unul de altul.



Acum cablul poate fi tras cu ușurință printr-una din găurile căștii. Pentru unele modele de căști nici nu trebuie să faceți găuri separate (vezi exemplele).



Această imagine este pentru a vă da o idee cum poate fi așezat cablul în exces care face o buclă ce se poate rupe.

Ultimele carcase de baterii au suficient spațiu în interior pentru a adăposti și cablul în exces.

Suntem bucuroși dacă vă putem ajuta în orice problemă – contactați-ne pe forum sau pe mail.