

Einbauanleitung für Projektorlinse:

- Die Linse muss in der Mitte über der Ladestandsanzeige zu sitzen kommen – also am besten mit einem wasserlöslichen Filzstift auf dem Lampenglas markieren, wo die Linse dann platziert werden soll. Genau über der Mitte des Ladestandsanzeigers: ooxoo
- Alle Schrauben lösen, die das Lampenglas halten.
- Die Optik klebt am Lampenglas und ist mit einer weißen Zentrierhilfe über der LED platziert. Am besten gleich am Lampenglas kleben lassen.
- Nun kann die Projektorlinse auf der Rückseite vom Lampenglas am markierten Ort aufgeklebt werden (siehe Bild). Hierzu, die beigelegten Klebepunkte verwenden. **Achtung: Die Stelle gut reinigen, vor dem Aufkleben, auch wenn das Glas sauber scheint hat es manchmal etwas Lösungsmittelbeschlagn (von der Montage) oder Silikonfett-Spuren. Wenn die Oberfläche nicht ganz rein ist, droht die Linse früher oder später abzufallen!**
- Lampenglas wieder aufsetzen und darauf achten, dass der Dichtungsring richtig sitzt.
- Festschrauben – fertig -> ausprobieren ☺

