

Guide d'assemblage pour la lentille de projection:

- La lentille doit être placée bien au milieu au-dessus du témoin de charge - donc avant d'ouvrir la lampe on marque l'endroit exact avec un marqueur (non-permanent.: ooxoo)
- Dévisser tous les six vis qui tiennent le verre.
- L'optique du spot tient sur la vitre et c'est le mieux de directement la laisser où elle est.
- Maintenant on peut coller la lentille de projection au revers du verre là où on a le marquage. Pour le fixer on utilise le scotch collant sur les deux côtés (voir image).
- **Astuce: bien nettoyer l'endroit où la lentille doit coller. Même si la vitre semble propre l'endroit peut avoir une couche de silicone ou autre. Si la surface n'est pas bien propre la lentille risque de ne pas tenir d'une manière permanente!**
- Remettre le verre et faire attention que l'o-ring soit bien placé.
- Visser - terminé -> essayer :-)

