

SCURION® - Guía de colocación



El set de colocación contiene:

- 2 tornillos largos para la fijación de la caja de acumuladores.
- 3 tornillos cortos para la fijación del apoyo del cuerpo de la lámpara en el casco.
- 2 apoyos de plástico para la fijación del cable de la lámpara.

Recomendamos colocar el cable de la lámpara a través del casco. Alternativamente los dos apoyos de plástico proporcionados, pueden ser utilizados para unir el cable en el exterior al borde del casco.



Preparación de los agujeros para el apoyo de la lámpara




Apoyo colocado



Caja de acumuladores



Caja de acumuladores montada



Scurion se envía completamente instalado.

Con el fin que el cable pueda ser dirigido a través del casco, previamente debe ser desconectado de la caja de acumuladores. Para ello, la conexión exterior (flecha), debe ser desmontada. Con ello, el cable puede ser extraído.



También, la conexión del cable puede ser desmontada, pero (**¡ ATENCIÓN !**) hay que tener en cuenta cómo estaban colocadas las conexiones.

A continuación, las dos pequeñas muescas metálicas pueden desplazarse con cuidado (!) y no a demasiada profundidad, (*por ej. con un lápiz portaminas*), y así las conexiones se pueden retirar.



El cable puede ser ahora dirigido fácilmente por agujeros realizados en el casco. En algunos modelos de casco, existe la posibilidad de evitar agujerearlo (*ver ejemplo*).